PrismaTech® Electromagnetic Flowmeter

INSTRUCTION MANUAL



راهنماى كاربرى فلومتر الكترومغناطيسى پريسماتك

ELECTROMAGNETIC FLOWMETERS

PrismaTech® Instruments www.ControlSystemco.com April, 2022

که هشدار:

مایعات موجود در خط ممکن است داغ یا خطرناک باشند. در زمان نصب یا تماس با مایع از محافظ و لباسهای محافظتی استفاده کنید. تنها به تماس پیدا نکردن با محلولها اکتفا نکنید.

اقدامات احتیاطی هنگام جدا کردن سنسور از روی خط تولید:

🔬 كاملاً مطمئن شويد كه مسير جريان محلول تحت فشار نيست.

- 🔹 شير تخليه را باز كنيد.
- با احتیاط کامل پیچ مربوط به کلمپهای سنسور را کمی شل کنید و آماده باشید که در صورت نیاز باز هم
 آن را سفت کنید.
 - 🔬 از مسیر هرگونه نشتی یا خروج مایع فاصله بگیرید.

این دفترچهٔ راهنما همراه با فلومترهای الکترومغناطیسی **پریسماتک،** به خریدار تحویل داده میشود.

در صورت هرگونه تغییر در محتویات این دفترچه، نسخهٔ جدید آن در سایت اینترنتی شرکت کنترل سیستم خاورمیانه به نشانی <u>www.controlsystemco.com</u> قابل دریافت است.

گارانتی:

شرکت کنترل سیستم خاورمیانه تضمین می کند که فلومتر الکترومغناطیسی **پریسماتک** از نظر قطعات به کاررفته و همچنین عملکرد آنها عاری از هرگونه نقص باشند. این شرکت متقبل میشود که در صورت نیاز، بدون هیچگونه هزینهای اقدام به تعمیر یا تعویض سیستم نماید.

- 🗢 🔹 هرگونه نقصی باید حداکثر یک سال پس از خریداری دستگاه به شرکت اطلاع داده شود.
- 🔹 در صورتی که سنسور باز شده باشد و یا هرکدام از بخشها دستکاری شده باشند گارانتی لغو میگردد.

لطفاً قبل از ارسال موارد دارای نقص برای سرویس یا تعویض جهت آگاهی از نحوهٔ بستهبندی و ارسال محصول، با شرکت تماس حاصل فرمایید. (<u>http://www.controlsystemco.com/</u>)

فهرست مطالب

۱	۱ علائم و هشدارها
۱	١.١ علائم كلى هشدار
۱	١.٢ علائم الكتريكي
٢	۱.۳ علائم استفاده شده جهت راهنمایی
٣	۲ معرفی
٣	۲.۱ اصول کارکرد فلومترهای الکترومغناطیسی
۴	۲.۲ بخشهای مختلف
۴	۲.۲.۱ سنسور
۴	۲.۲.۲ ترنسمیتر و نمایشگر
۵	۲.۳ ابعاد
٧	۲.۴ مشخصات مکانیکی
٧	۲.۵ مشخصات ترنسمیتر
٧	٢.۵.١ تغذيه
٧	۲.۵.۲ واحدهای اندازه گیری
٨	Totalizer۲.۵.۳
٨	۲.۶ حداکثر خطای اندازه گیری
٩	۲.۷ مدل های مختلف
٩	۲.۸ ليبل مشخصات سنسور
٩	۲.۹ يلاک مشخصات ترنسميتر
۱	۰
۱	۳ نصب و راماندازی۳
۱	۲.۱ تنظیہ نمایشگر متناسب یا نحوۂ نصب سنسور
١	یا، یا در در در در در در در ۲۰۰ و
١	۳.۳ جونت ورودی و خروجی سیال
۱	۴۳ انتخاب ساد: فامه ت
、	۴ محدمدهٔ در قابل اندانهگی م
、	۸ ۳ ۴ اما ما :-
1	۵۰ ا شرایط محل نصب
۱	۲.۶ شرایط و محل مناسب برای نصب سنسور (مطابق با استاندارد ۲۰۷۹ ZIV) ۲ سرایط و محل مناسب برای نصب سنسور (مطابق با استاندارد ۲۰۷۰ ۲۰۰۰)
١	۳.۶.۱ فاصله از محلهای پر تلاطم
۱	٣.۶.٢ نصب سنسور قبل از شير

۱۸	۳.۶.۳ خروجی پمپ
۱۸	۳.۶.۴ لولههای نیمه پر
۱٩	۳.۶.۵ لوله های به سمت پایین
٢٠	۳.۶.۶ جهت گیریهای مختلف نصب سنسور
۲١	۳.۶.۷ نکات تکمیلی در نصب سنسور
٢٣	۴ راهنمای استفاده و کاربری
٢٣	۴.۱ کلیدها و چراغهای نشانگر
74	۴.۲ شمای کلی تنظیمات دستگاه
74	۴.۳ سربرگ Main یا صفحهٔ اصلی نمایش
٢۵	۴.۴ سربرگ Setting
٢۵	۴.۵ سربرگ Diagnostics
۲۶.	۴.۶ سربرگ Menu
۲۶.	۴.۶.۱ تنظیمات نمایشگر Display Setting
۲۷	۴.۶.۲ تنظیمات خروجی آنالوگ Analog Output Setting
۲۸	۴.۶.۳ تنظیمات خروجیهای دیجیتال Digital Outputs Setting
۲٩	۴.۶.۴ تنظیمات ورودیهای دیجیتال Digital Inputs Setting
۳۰	۴.۶.۵ تنظیمات خروجی سریال Modbus Setting
۳۰	۴.۶.۶ تنظيمات توتالايزرها Totalizers Setting
۳١	۴.۶.۷ تنظیمات کنترلر PID
۳١	۴.۶.۸ تنظیمات حالت پرکن Batch Filling Setting یست
٣٢	۴.۶.۹ منوی کالیبراسیون Calibration & EPD Setting
٣٢	4.6.10 منوى تنظيمات جدول چگالىDensity Table Setting
٣٣	۴.۶.۱۱ منوی تنظیمات کارخانه Factory Setting
۳۵	۵ سرویس و نگهداری
٣٧	۶ پیوست A: آدرس پارامترهای ارتباط سریال RS485 Modbus RTU
۵١	7 پیوست B: تنظیم کنترلرهای PID
۵١	۷.۱ تئوری PID
۵١	۷.۲ اثر عملیات کنترلی انتگرالی و مشتقی بر عملکرد سیستم
۵١	٧.٢.١ عمل كنترل انتگرالی
۵١	٧.٢.٢ عمل كنترل مشتقى
۵۲	۷.۲.۳ عمل کنترل تناسبی- انتگرالی – مشتقی

۵	۵۲	کنترلر PID.	۷.۳ روشهای تنظیم
۵	۵۲	بش-خطا	۷.۳.۱ روش آزما
۵	۵۳	زيگلر-نيكولز .	۷.۳.۲ روش اول
۵	٥۴	زيگلر-نيكولز	۷.۳.۳ روش دوم

۱ علائم و هشدارها

۱٫۱ علائم کلی هشدار

علائم شرح



خط: این هشدار نشاندهندهٔ خطر فوری ایجاد سوختگی با برق میباشد.



خطر: این هشدار نشاندهندهٔ خطر فوری ایجاد سوختگی با گرما یا سطوح داغ میباشد.



خط: این خطر میبایست با دقت مورد توجه قرار گیرد، به طوری که حتی عدم توجه به صورت جزئی نسبت به این خطر ممکن است باعث ایجاد مشکلات سلامت و یا مرگ شود. همچنین احتمال بروز خسارت جدی در تاسیسات و خط تولید استفاده کننده نیز وجود دارد.

۱٫۲ علائم الكتريكي

- علائم شرح
- جریان مستقیم ----ترمینالی که میبایست جریان مستقیم به آن متصل شود و یا از آن جریان مستقیم گرفته می شود.
- جریان متناوب ترمینالی که میبایست جریان متناوب به آن متصل شود و یا از آن جریان متناوب گرفته میشود.
 - جریان مستقیم و جریان متناوب ترمینالی که میبایست جریان مستقیم یا متناوب به آن متصل شود. ترمینالی که از آن جریان مستقیم یا جریان متناوب گرفته می شود.
 - ل کانکشن اتصال به زمین Grounding یک ترمینال Ground شده که می بایست به یک سیستم Grounding
 - **کانکشن حفاظتی** Ground یک ترمینال که میبایست قبل از اتصال هر کانکشن دیگری به Ground متصل شود.

كانكشن تجهيزاتى



∉

یک کانکشن که میبایست به سیستم Grounding کارخانه متصل شود به صورتی که با توجه به star و یا یک star و یا یک grounding استاندارهای ملی و محلی کارخانه مورد نظر میتواند یک grounding line و یا یک grounding system

مىشود.

۱٫۳ علائم استفاده شده جهت راهنمایی

علائم	شرح
\oslash	مجاز نشان دهندهٔ روشها و عملیاتی که کاربر در هنگام استفاده و یا نصب دستگاه مجاز به انجام آن است.
${\color{black}}{b$	توصیه شده نشان دهندهٔ روشها و عملیاتی هنگام استفاده و یا نصب دستگاه بر روشهای دیگر ترجیح داده می شود.
\otimes	ممنوع بیانگر روشها و عملیاتی است که هنگام استفاده و یا نصب دستگاه ممنوع است.
	نصب در مط لرزشهای مکانیکی ممنوع وجود لرزشهای مکانیکی در محل نصب منجر به بروز خطا در عملکرد و اندازه گیری دستگاه میشود.
R	نصب در مجاورت میدان مغناطیسی ممنوع وجود میدان مغناطیسی در محل نصب منجر به بروز خطا در عملکرد و اندازه <i>گ</i> یری دستگاه می شود.
Ì	اطلاعات تكميلى
o	بزرسی چشمی



€

۲ معرفی

فلومترهای الکترومغناطیسی را میتوان تقریباً جهت اندازه گیری میزان فلوی تمام مایعات، پوره ها و دوغابها دارای هدایت الکتریکی به کار برد. سیال مورد نظر میبایست حداقل کانداکتیویتی برابر با 5µS/cm و ماده خشک حداکثر 40% را داشته باشد. مقادیر دما، فشار، ویسکوزیته و چگالی تاثیری بر نتایج اندازه گیری شده ندارد. کاربردهای اصلی فلومتر الکترومغناطیسی را میتوان به صورت زیر بیان کرد.

صنايع كاغذ سازي	•	آب و فاضلاب	•
صنايع فولاد	•	صنایع دارویی و شیمیایی	•
صنايع نيرو و معادن	•	صنایع غذایی و نوشیدنی	•

فلومترهای الکترومغناطیسی **پریسماتک** جهت اندازه *گ*یری فلو در کاربردهای ذکر شده و با ویژگیهای زیر طراحی و ساخته شدهاند:

نصب آسان
 کاربری آسان
 نگهداری آسان

۲٫۱ اصول کارکرد فلومترهای الکترومغناطیسی

در این روش اندازه گیری فلو بر اساس قانون القای الکترومغناطیسی فارادی انجام میشود.



بر این اساس زمانی که یک رسانای الکتریکی به طول L با سرعت V عمود بر خطوط شار یک میدان مغناطیسی به شدت B حرکت کند، یک ولتاژ برابر با U_i ادر دو سر آن ایجاد میشود:

 $U_i=L\times B\times V$ $V=U_{i}=u_{i}$
 $U_i=k_{i}\times K_2$ $K=k_1\times k_2$
 $L=L=L=k_1$ $U_i=K\times V$, $U_i=K\times V$, $U_i=K$
 $U_i=K_2$ $U_i=K_2$
 $U_i=K_2$ $U_i=K_2$
 $B=u_{i}$ K_2
 K_2 K_2

۲٫۲ بخشهای مختلف



فلومتر الکترومغناطیسی **پریسماتک** شامل یک واحد سنسور و یک واحد ترنسمیتر میباشد:

شکل ۲-۲ بخشهای مختلف فلومترهای الکترومغناطیسی پریسماتک با کانکشن نصب فلنجی

۲,۲,۱ سنسور

این بخش فلوی سیال را به یک ولتاژ الکتریکی (U_i) تبدیل میکند. سنسور از یک لوله از جنس استیل، ۲ عدد سیم پیچ، الکترودها، یک لاینینگ عایق داخلی، بدنهٔ اصلی و کانکشنهای اتصال تشکیل شده است.

۲,۲,۲ ترنسمیتر و نمایشگر

این بخش با انجام محاسبات مختلف ولتاژ دریافتی از سنسور را به شدت جریال فلوی سیال تبدیل میکند. همچنین علاوه بر نمایش مقادیر اندازه گیری شده خروجیهای لازم را جهت ارسال به تجهیزات دیگر در اختیار کاربر قرار میدهد.

معرفى

۲٫۳ ابعاد

because of the second secon						⊥ ا	زهای مختله	لله العاد ساير				U V	
Nor Pipe	minal e Size	Δ	R	C		D	F	F	G	н			Flange
DN (mm)	Inch		D		PTFE	NBR		•	0				Holes
25	1	108	60	119	26	-	79.2	149	15.7	272	100	150	4
32	1.1/4	117	64	119	35	-	89	149	15.7	281	100	150	4
40	1.1/2	130	68	119	41	-	196	149	15.7	294	100	150	4
50	2	152	88	119	52	47	120	149	19.1	316	100	200	4
65	2.1/2	178	88	119	67	-	140	149	19.1	342	100	200	4
80	3	190	93	119	80	72.6	152.4	149	19.1	354	100	200	4(8)
100	4	228	108	119	100	98	190	149	19.1	392	100	250	8
125	5	250	138	119	126	124.5	210	149	22.4	414	100	250	8
150	6	285	148	119	152	149.5	240	149	22.4	449	100	300	8
200	8	343	158	119	202	202	298	149	22.4	507	100	350	8

ابعاد و مشخصات فیزیکی فلومترهای الکترومغناطیسی **پریسماتک** با کانکشن نصب فلنج در شکل ۳-۲ آورده شده است.

- طول کلی فلومتر(L) بر اساس استاندارد DIN طراحی شده است.
- استاندارد فلنجهای مورد استفاده در تمامی مدلها مطابق با استاندارد ASME/ANSI_B 16.5 کلاس 150 میباشد.



ابعاد و مشخصات فیزیکی کانکشن گراندینگ فلومترهای الکترومغناطیسی **پریسماتک** در شکل ۴-۲ آورده شده است.

Nominal Pipe Size		Δ	R	C	D	h	F	
DN (mm)	DN (mm) Inch		D	0	D	u	L	
25	1	12	12	79	51	27	43	
32	1.1/4	12	12	90.6	64	38	47	
40	1.1/2	12	12	99	72	45	47	
50	2	12	12	121	94	56	47	
65	2.1/2	12	12	138	106	73	52	
80	3	12	12	157	159	84	47	
100	4	14	15	159	156	104	53	
125	5	14	15	221	188	127	58	
150	6	14	15	245	212	150	58	
200	8	14	15	138	269	205	58	

۲,٤ مشخصات مکانیکی

	Specification	PTFE	NBR		
Maxir	num Fluid Temperature	100°C	70°C		
Ar	mbient Temperature	-20°C~ 50°C	-20°C~ 50°C		
Ma	iximum Fluid Pressure		8 Bar		
N	lounting Connection	Flange			
	Protection	IP68			
_	Lining	PTFE	NBR		
eria	Electrodes	Titanium	AISI 316L Stainless Steel		
/at	Sensor Body	Carbon Steel	AISI 304 Stainless Steel		
2	Transmitter Body		Anodized Aluminum		

^۹٫۹ مشخصات ترنسمیتر

Power	22~26 Vdc / 100-240 Vac, 500mA
Display	128*64 pixel LCD STN Display
Measurement Units	m ³ /h, m ³ /s, L/h, L/min, L/s, mL/min, mL/s with changeable dot points.
Cable Glands	Two PG11 Glands
Measurement Range	1cm/s ~ 10m/s
Accuracy	0.4% Full Scale
Analog Outputs	One unit 0/4~20mA (max 1Kohm)
Digital Outputs	Two selectable units (Pulse/ Frequency/ Alarm)
Digital Inputs	Two units (Hold/Totalizer Reset/MRS)
Totalizer	2 independent totalizers with selectable units
Alarms	Empty Pipe, AQ Open Loop, Low Conductivity, etc.

۲٫۰٫۱ تغذیه

از یک منبع تغذیهٔ سوئیچینگ جریان مستقیم با ولتاژ 240 Vac / 100-240 / 22~22 برای تغذیهٔ دستگاه استفاده می شود و حداقل جریان مورد نیاز برای کار دستگاه معادل 500mA می باشد.

۲,۰,۲ واحدهای اندازه گیری

فلومتر الکترومغناطیسی **پریسماتک** قادر است مقدار فلوی اندازه گیری شده را در واحدهای ,m³/h, m³/s, L/h, L/min, L/s نمایش دهد. کاربر میتواند مطابق با چارت مربوطه در بخش "راهنمای استفاده و کاربری" همین دفترچهٔ راهنما با استفاده از زیر منوی Display Setting واحد و همچنین تعداد رقم اعشار مورد نظر خود را انتخاب نماید. (زیر منوی Display Setting در بخش ۴.۶.۱ توضیح داده شده است).

Totalizer ۲,۰,۳

فلومتر الکترومغناطیسی **پریسماتک** دارای دو واحد Totalizer داخلی میباشد که از آنها جهت اندازه گیری مجموع حجم عبوری از خط لوله استفاده میشود. با استفاده از ورودیهای دیجیتال و یا تنظیمات موجود در نمایشگر دستگاه میتوان مقدار هر Totalizer را صفر(Reset) کرد. (بخش ۴.۶.۶)

۲٫٦ حداکثر خطای اندازه گیری

با توجه به سرعت جریان سیال در لوله، خطای اندازه گیری توسط فلومترهای الکترومغناطیسی تغییر میکند. در شکل ۵-۲ نحوهٔ تغییر دقت اندازه گیری نسبت به سرعت جریال سیال نمایش داده شده است.



±%Error as a percentage of measured value

معرفى

۲٫۷ مدلهای مختلف

شکل ۴-۲ مدل های مختلف فلومترهای الکترومغناطیسی را مطابق با لیبل مشخصات درج شده بر روی سنسور دستگاه



شكل ۷-۲ ليبل مشخصات سنسور

۲٫۹ پلاک مشخصات ترنسمیتر



۲,۱۰ بورد ترمینال

در شکل ۹-۲ محل ترمینالهای ورودی و خروجی بر روی بورد واحد ترنسمیتر نمایش داده شده است. همانطور که دیده میشود نام هر کدام از ترمینالها در کنار آن چاپ شده است که میبایست در زمان اتصال سیم به آنها توجه نمایید.



*خاموش بودن یا چشمک زدن نامنظم چراغ Micorcontroller Status LED نشاندهندهٔ وجود اشکال در عملکرد میکروکنترلر میباشد. در این صورت با واحد پشتیبانی و خدمات پس از فروش پریسماتک تماس حاصل فرمایید.

۳ نصب و راداندازی

۳٫۱ تنظیم نمایشگر متناسب با نحوهٔ نصب سنسور

با توجه به نحوهٔ نصب فلومتر و عمودی یا افقی بودن لولهای که روی آن نصب می شود نمایشگر دستگاه قابلیت چرخش دارد. برای انجام این کار ابتدا می بایست با استفاده از یک آچار آلن سایز ۳ چهار عدد پیچ نشان داده شده در شکل ۱-۳ را باز نموده و پس از چرخاندن نمایشگر به اندازهٔ ۹۰ درجه در جهت مثبت یا منفی، مجدد پیچهای نمایشگر را محکم نمایید.



پس از تغییر جهت نمایشگر دقت نمایید پیچها را به درستی محکم نمایید در غیر این صورت ممکن است رطوبت به داخل ترنسمیتر دستگاه نفوذ کرده و باعث آسیب رساندن به مدارات الکترونیکی دستگاه شود.

۳٫۲ تنظیم Terminals Body متناسب با نحوهٔ نصب سنسور

همواره میبایست جهت بدنهٔ ترمینالهای دستگاه طوری باشد که کابلهای خروجی از آن به سمت پایین باشد. با این کار در صورت شل بسته شدن گلندها از نشت احتمالی مایعات به داخل ترنسمیتر جلوگیری میشود. برای تنظیم مناسب جهت گلندها میبایست مطابق شکل ۲-۳ چهار عدد پیچ مربوطه را باز نموده و بدنهٔ گلند را به میزان ۹۰ درجه در جهت مثبت یا منفی چرخانده و سپس مجدداً پیچها را محکم ببندید.



 پس از تغییر جهت بدنهٔ گلند دقت نمایید پیچها را به درستی و به صورت ضربدری محکم نمایید در غیر این صورت ممکن است رطوبت به داخل ترنسمیتر دستگاه نفوذ کرده و باعث آسیب رساندن به مدارات الکترونیکی دستگاه شود.

۳,۳ جهت ورودی و خروجی سیال

هنگاه نصب دستگاه به جهت نمایش داده شده بر روی لیبل دستگاه توجه نمایید.



شکل ۳-۳ جهت عبور سیال

۴٫۴ انتخاب سایز فلومتر

به طور کلی قطر لوله به همراه محدودهٔ سرعت جریان سیال سایز اسمی سنسور را مشخص مینماید با این وجود میتوان گفت که در خیلی از مواقع سایز فلومتر برابر با قطر لوله انتخاب می شود در عین حال گاهی اوقات نیز جهت افزایش سرعت سیال و جلوگیری از تشکیل رسوب قطر سنسور کمتر انتخاب می شود.

سرعت بهینه برای اندازه گیری فلو بین 2m/s تا 3m/s میباشد علاوه بر این سرعت جریان سیال میبایست با خصوصیات فیزیکی سیال نیز هماهنگ باشد:

- سرعت کمتر از ۲ متر بر ثانیه (V<2m/s) در مایعات ساینده مثل دوغاب خاک رس، دوغاب آهک، دوغاب سنگ ریزه معادن و... مناسب است.
- سرعت بیش از ۲ متر بر ثانیه (V>2m/S) در مایعاتی که باعث رسوب گذاری در لوله می گردند مانند مایعات چسبنده، فاضلاب، آبهای گل آلود و... مناسب می باشد.
 سرعت جریان را می توان با کاهش قطر لوله افزایش داد.

۳,٤,۱ محدودهٔ دبی قابل اندازه گیری

در انتخاب سایز فلومتر میبایست محدودهٔ قابل اندازه گیری دبی توسط دستگاه نیز در نظر گرفته شود. جدول زیر محدودهٔ دبی قابل اندازه گیری توسط فلومترهای الکترومغناطیسی **پریسماتک** را نمایش میدهد:

Nominal Pipe SizeDN (mm)Inch		Minimum Flow Pate	Maximum Flow Pata	Linit
				Unit
25	1	441	14000	L/h
32	-	700	35000	L/h
40	1.1/2	1.1	45	m3/h
50	2	1.7	70	m3/h
65	2 1/2	2.9	120	m3/h
80	3	4.5	170	m3/h
100	4	8.7	282	m3/h
125	5	10.5	360	m3/h
150	6	20	600	m3/h
200	8	35	1100	m3/h

در هنگام نصب انتخاب مدل حتماً به این نکته توجه نمایید که مکانیزم اندازه گیری فلومترهای الکترومغناطیسی
 به گونهای است که بیشترین دقت را در نزدیکی حداکثر دبی اسمی خود دارند لذا حتی الامکان فلومترهای با
 سایز کوچکتر را انتخاب نمایید. (شکل ۵–۲)

۳٫۵ شرایط محل نصب

می توان فلومتر را بر روی لوله با اقطار کوچکتر و یا بزرگتر نصب نمود ولی می بایست به نکات زیر توجه کرد:

- 🛈 برآورد تغییر سرعت و افت فشار
- آ انتخاب محل مناسب برای نصب سنسور به طوری که حداقل به اندازهٔ ۵ برابر قطر لوله محل نصب سنسور از شیر آلات و انشعابات فاصله داشته باشد.
- در صورت استفاده از قطعات کاهش دهندهٔ قطر سرعت سیال در محل سنسور افزایش یافته و این امر موجب جلوگیری از ایجاد رسوب درجدارهٔ لوله و در نتیجه دقت بیشتر در اندازه گیری می گردد. در صورت کاهش قطر لوله، می توان با استفاده از منحنی شکل ۴–۳ میزان افت فشار را محاسبه نمود. توجه کنید از این منحنی تنها برای سیالاتی با ویسکوزیتهٔ شبیه به آب می توان استفاده نمود.



۳٫۶ شرایط و محل مناسب برای نصب سنسور (مطابق با استاندارد DIN/EN 29104)

در محل نصب سنسور لوله همواره باید پر باشد و حباب درون لوله تشکیل نشده باشد. تشکیل حبابهای گاز یا هوا درون لوله موجب کاهش دقت اندازهگیری میگردد.

- آ بالاترین نقطه در یک خط لوله ریسک تجمع حباب هوا را افزایش میدهد لذا از نصب سنسور در این مناطق خودداری نمایید.
 - ته بهترین محل نصب سنسور دستگاه بر روی لوله های عمودی با جهت جریان سیال رو به بالا می باشد.



۳,٦,۱ فاصله از محلهای پر تلاطم

تا حد امکان سعی کنید فلومتر را با فاصله از محل ایجاد تلاطم و اغتشاش مانند پمپ، اوریفیس، زانوها، اتصالات شیرها، سه راهی و… نصب نمایید.



همانطور که در شکل دیده می شود فاصلهٔ زانو، سه راهی و… حداقل می بایست از سنسور ۲ برابر قطر لوله و در صورت که سنسور بعد از این مکانها نصب می شود می بایست ۵ برابر قطر لوله از آن فاصله داشته باشد. در صورت امکان سنسور را در فاصلهٔ بیشتری از این محل ها نصب نمایید تا دقت و ثبات اندازه گیری افزایش یابد.

۳,٦,۲ نصب سنسور قبل از شیر

در صورت وجود شیر سنسور دستگاه میبایست قبل از شیر و در فاصلهٔ ایدآل (حداقل ۵ برابر قطر لوله) نصب گردد.



۳,٦,۳ خروجی پمپ

از نصب سنسور در ورودی پمپ خودداری نمایید این مسئله به خاطر جلوگیری از نصب سنسور در مناطق کم فشار و در نتیجه از بین رفتن ریسک آسیبدیدگی لاینینگ داخلی سنسور به دلیل افت فشار میباشد.



۲٫٦٫٤ لولههای نیمه پر

از نصب سنسور در قسمتهایی از لوله که ممکن است کاملا پر نباشد خودداری نمایید. همچنین سنسور را در پایین ترین نقطه از یک مسیر تخلیه نصب نکنید زیرا در این نقاط احتمال تجمع ذرات جامد بیشتر است.



۵, ۳, ۹ لوله های به سمت پایین

در صورتی که سنسور را در محلی نصب می کنید که در پایین دست آن جریان به سمت پایین در حرکت خواهد بود(h>5m) یک سیفون و با شیر تخلیه هوا قبل از لولهٔ عمودی ایجاد نمایید. این کار به این دلیل انجام می شود که ریسک فشار پایید و آسیب دیدگی لاینینگ داخلی سنسور از بین برود. این کار همچنین از ایجاد حفرههای هوا در محل نصب سنسور جلوگیری می نماید.



۳,٦,٦ جهتگیریهای مختلف نصب سنسور

یک روش بهینه برای نصب سنسور فلومتر باعث جلوگیری از تجمع گاز، حبابهای هوا و ذرات دیگر در محل نصب سنسور میشود. به طور کلی میتوان به دو روش برای نصب فلومترهای الکترومغناطیسی اشاره نمود: روش افقی و روش عمودی.





- ۳,٦,۷ نکات تکمیلی در نصب سنسور
- محل نصب سنسور طوری باید انتخاب شود که لرزش نداشته باشد. لذا در صورتی که در خط لوله لرزش شدیدی
 وجود دارد حتمالاً میبایست این لرزش مهار شود.
 - ۲- سنسور را در مناطق دور از میدان مغناطیسی مانند کابلهای برق فشار قوی و متوسط نصب نمایید.



بالاترين نقطه نصب شود.

^۲ راهنمای استفاده و کاربری

مطابق شکل ۱-۴ در صفحهٔ اصلی دستگاه شدت دبی سیال همراه با مقادیر Totalizerها نمایش داده می شود همچنین کاربر می تواند با استفاده از کلیدهای لمسی و منوهای دستگاه تنظیمات مورد نظر خود را انجام دهد.

Pwro OSterua	Fa	ulto	
Prisma PrismaTe	aTech [®] FIOW		
Flow:(Liter/Ho	our) 0000		
Totalizer1= Totalizer2=	5523.0 3254	L m3	
Alarm: Empty Senal No=3151005 DS	Pipe Detec	Ver=1.84	
Back	C E 💽	ter	
فحه نمایشگر دستگاه	کل ۱-۴- کلیدها و ص	ش	

۲٫۶ کلیدها و چراغهای نشانگر

در کنار و پایین صفحهٔ نمایشگر چهار کلید قرار دارد که از آنها برای اعمال تغییر و کار با منوهای دستگاه استفاده می شود همچنین چراغهای بالای صفحه نمایش دستگاه جهت مشخص کردن وضعیت عملکرد دستگاه و خطایابی آن مورد استفاده قرار می گیرد. در زیر شرح مختصری از عملکرد هر کدام از این کلیدها و چراغهای نشانگر آورده شده است.

نشانگر وصل بودن تغذیه و روشن بودن دستگاه	Pwr	تایید، ورود به منوی مورد نظر	Enter
خطا در هریک از بخشهای دستگاه	Fault	برگشت به قبل	Back →
ارتباط از طریق Wifi	Status	افزایش مقادیر، رفتن به منوی بالایی	
	<u> </u>	کاهش مقادیر، رفتن به منوی پایینی	₽

در صفحهٔ اصلی با لمس کلید 🐨 وارد تنظیمات دستگاه میشوید. سپس با استفاده از کلیدهای جهتدار 🚱 و 🚱 میتوانید بین سربرگهای مختلف حرکت کنید. توجه داشته باشید زمانی که یک سربرگ فعال میشود در کنار شماره نام آن نیز نمایش داده میشود. در هر سربرگ با استفاده از کلید 🐨 میتوانید به منوهای آن دسترسی پیدا کنید و با استفاده از کلید پارامترها را تغییر دهید.

^۲, ^۲ شمای کلی تنظیمات دستگاه

در جدول زیر نحوهٔ دسترسی به تنظیمات مختلف دستگاه از طریق زیر منوهای مختلف قابل مشاهده است.

PrismaTech® PTMag flowmeters parameters diagram											
1- Main	2- Setting	3- Diagnostics	4- Menu								
	1-Totalizer 1 Reset	1-Elect. Hi V(mV)	1- Display Setting								
	2-Totalizer 2 Reset	2-EPD. Voltage(mV)	2- Analog Output Setting								
	3-Totalizer 1 Limit	3- Elect. Volt(mV)	3- Digital Outputs1 Setting								
	4-Totalizer 2 Limit	4-Raw Flow(L/h)	4- Digital Outputs2 Setting								
	5-PID Setpoint	5-CPU Temp(°C)	5- Digital Inputs Setting								
	6-Filling Setpoint	6-Coil Current(mA)	6- Modbus Setting								
	7- Density Selection	7-Operat. Hour(h)	7- Totalizers Setting								
			8- PID Controller Setting								
			9- Batch Filling Setting								
			10- Calibration & EPD Setting								
			11- Density Table Setting								
			12- Factory Setting								

۴،۳ سربرگ Main یا صفحهٔ اصلی نمایش

در سربرگ Main مقدار فلوی اندازه گیری شده و همچنین وضعیت ورودیها و خروجیها قابل مشاهده میباشد.

	E	Plowmeter /meter						
	Totalizer1= 5523.0 L Totalizer2= 3254 m3 Totalizer2= 3054 m3 Alarm: Empty Pipe Detected Senial Nov3151005 DSW Ver=2 15 MSW Ver=1.84 m3							
Flow	Rate	دبی در حال عبور	Totalizer1	مقدار توتالایزر ۱				
DI1	DO1	نشانگر روشن/ خاموش بودن	Totalizer2	مقدار توتالایزر ۲				
DI2	DO2	ورودىها و خروجىهاى ديجيتال	Analog Output	مقدار فعلى خروجي أنالوگ				
Ala	rm	هشدارهای دستگاه	Serial No	شماره سريال دستگاه				
DSW Ver		نسخه سخت افزار بورد سنسور	MSW Ver	نسخهٔ نرمافزار میکروکنترلر سنسور				

setting سربرگ Setting ٤,٤

در سربرگ دوم میتوان به تنظیمات اصلی دستگاه دسترسی پیدا کرد.

A	1		2- Setting		3	4
Ð	Parameter		Range		Descripti	on
1-Total1	Reset	Cancel				مفرکرد: Totalizer ها
2-Total	2 Reset	Reset				
3-Totali	izer 1 Limit	0.00000	0000 0	يجيتال	جهت فعال شدن خروجی های د	حد Totalizerها بر حسب لیتر
4-Total	izer 2 Limit	0~77777	777.7		(4.9.9	یا Reset شدن (بخشهای 0 یا ^ب
5-PID S	etpoint	0~99999	9.9		، لیتر بر ساعت	SetPoint کنترلر PID بر حسب
6-Filling	g Setpoint	0~9999999.9			ستم پرکن بر حسب میلی لیتر	SetPoint جهت استفاده در سی
7-Densi	ity Selection	Off-A~E				انتخاب چگالی محصول**

* در صورتی میتوان از این طریق Totalizerها را صفر کرد که پارامترهای 2-7 و 4-7 از سربرگ Menu در حالت Reset in در حالت Setting Page و 4-7 از سربرگ Setting Page

** فلومتر الکترومغناطیسی **پریسماتک** قادر است علاوه بر اندازه گیری دبی حجمی، دبی جرمی را نیز با توجه به چگالی مشخص شده در جدول بخش(۴.۶.۱۰) اندازه گیری نماید، از این رو کاربر میتواند چگالی مورد نظر را از این بخش انتخاب نماید و دستگاه آن را به صورت یک ضریب در اندازه گیری دبی جرمی در نظر می گیرد.

ه, ٤ سربرگ Diagnostics

در سربرگ سوم پارامترهای عملکردی دستگاه جهت عیبیابی و بررسی عملکرد آن نمایش داده میشود.

A	1		2		3- Diagnostics 4	
Ð	Parameter	No	ominal Range		Descrip	otion
1-Elect.	Hi V(mV)	(0 – ±1200mV		الس مثبت بر روی کویل	ولتاژ الکترودها در زمان اعمال پ
2-EPD.	Voltage(mV)	C) – 2000/100	Empty Pipe Detecte		ولتاژ npty Pipe Detected
3- Elect.	. Volt(mV)	0 – ±2400mV			ناژ الكترودها	El. V.Hi - El. V.Lo اختلاف ولن
4-Raw F	Flow(L/h)	متر	وابسته به سايز فلوه			میزان فلوی خام مایع عبوری
5-CPU	Temp(°C)					دمای پردازندهٔ مرکزی
6-Coil (Current(mA)					جريان كويل
7-Oper	at. Hour(h)					ساعتهای کارکرد دستگاه

۲,۶ سربرگ Menu

برای ورود به سربرگ چهارم میبایست پسورد ورود به آن را وارد نمایید که به صورت پیش فرض "4000" میباشد. در بخش ۴.۶.۱ پارامتر *Change Password -9*-1 میتوان پسورد پیشفرض را به دلخواه تغییر داد.

A	1		2		3	4
Ð				4-	Menu	
1- Display	Setting		تنظيمات نمايشگر	2- A	nalog Output Setting	تنظیمات خروجی آنالوگ
3- Digital Outputs1 Setting		ىيتال	تنظیمات خروجی دیجیتا یک		igital Outputs2 ing	تنظیمات خروجی دیجیتال دو
5- Digital Inputs Setting		بجيتال	تنظیمات ورودی های د	6- N	lodbus Setting	تنظيمات ارتباط Modbus
7- Totalize	ers Setting	ما	تنظيمات توتالايزره	8- PID Controller Setting		تنظيمات كنترلر PID
9- Batch Filling Setting		نن	تنظيمات حالت پرک	10- Calibration & EPD Setting		کالیبراسیون دستگاه و تنظیمات تشخیص خالی بودن لوله
11-Density	Table Setting	الى	تنظیمات جدول چگ محصول	12-F	actory Setting	تنظيمات كارخانه

Display Setting تنظیمات نمایشگر

اولین زیر منو در سربرگ چهارم مربوط به تنظیمات نمایشگر دستگاه میباشد.

A	1	2	3		4-Menu		
Ð		1- Display	y Setting	Setting			
Parame	eter	Range	Description	Description			
1-1-Hom	e Page Flow Unit	mL/Min, ml/sec, Liter/Hour, Liter/Min, Liter/ Sec, m3/Hour, m3/ Min		ند نمایش دبی			
1-2-Flow	/ Dot Points No.	0~3		اد ارقام پس از اعشار در نمایش دبی			
		Positive	در جهت مثبت				
1-3-Flow	Direction	Negative	در جهت منفی		جهت اندازه گیری دبی		
		Bi-Directional	دو طرفه				
1-4-Flow	Damping Time	0.1~20 sec	نوسانات لحظهاى	ن کاهش	زمان میانگین گیری از دبی جهن		
1-5-Flow	Simulation	ON/OFF		يابى	شبیه سازی دبی به منظور عیب		
1-6-Simr	mulated Flow Value	0.0~999999.9		1	میزان دبی برای شبیه سازی فلو		
1-7- LCE) goto Standby time	0000~9999 Minute	Sta	andby .	مدت زمان رفتن LCD به حالت		
1-8-LCD	Brightness Percent	0~100 %			درصد روشنایی LCD		
1-9-Cha	nge Password	0000~9999		تغيير رمز عبور منو			
1 A Dou	ior Koy Epoblo	Power Key Disabled	غير فعال سازي	، کردن	تنظیمات روشن و خاموش		
I-A-POW	iei ney Eliable	Power Key Enabled	فعال سازی	ئليدها*	دستگاه با استفاده از ک		

۲٫۲, ۴ تنظیمات خروجی آنالوگ Analog Output Setting

A	1	2	3		4-Menu		
Ð		2- Anal	og Output Setting				
Parame	eter	Range	Description				
		Disable	0.11	00 A 7	_		
		Flow 0~20mA	ت خروجی آنالوگ که میتوان آنرا 20mA~0/4 برای دبی یا				
2-1-Ana	log Output Mode	Flow 4~20mA			خروجی PID تنظیم کرد.		
		PID 0~20mA	بواهد بود.	میشه OmA خ	*در حالت Disable خروجی ه		
		PID 4~20mA			•		
2.2. Δn	alog Output Force	Not Force	بافرامیا 1mA	20mA เ ; 1 :	تحریک دستہ خروجہ آنالوگ ا		
	alog Output Force	Force to 0,1,2,~,20mA		فحريك فلسني حروجي أفلوك أرامت الأالات واصل الأأأ			
2-3-Ana	aloa Out Min Flow	0.0~999999.0	(0/4mA)	ان دھی خا وجہ	حداقا ، دبر ادای حد بایت جایا		
2 0 7 110		Liter/Hour					
2-4- Ana	alog Out Max Flow	0.0~999999.0	ر (20mA)	اندهي خروجے	حداکثر دبی برای حد بالای جری		
		Liter/Hour					
2-5- Ana	alog Out Value	0/4~20mA			مقدار کنونی خروجی آنالوگ		
0 ()			0.1 mA Offset	هر 327 عدد	Offset خروجی آنالوگ(به ازای		
2-6-Ana	alog Out Offset	-20000~20000			تغيير در خروجي أنالوگ)		
2-7-Ana	alog Out D.E.C.	0~99999			AD5420 Data Eror		
2-8-4 0)ut Open Loop Alarm	Alarm Disabled	غيرفعالسازي هشدار		هشدار باز بودن خروجی آنالوگ		
2 0 A.O		Alarm Enabled	فعالسازي هشدار				
2-9-mA	& Totalizer Damping	1~99	Т	، ها و otalizer	میانگینگیری مربوط به خروجی		

Digital Outputs Setting دیجیتال کروجی های دیجیتال کروجی کا کروجی کا کروجی کا کروجی کا کروجی کا کروجی کا کروجی ک

تنظیمات خروجیهای دیجیتال مطابق جدول زیر قابل انجام است.

	1	2	3	4-Menu				
•		3-Digital O	utput 1 Setting					
Parameter	Range	Description						
	Disable		میشه غیر فعال است.	در این حالت خروجی ه				
ە	High Flow Alarm	ں فعال میشود.	ر پارامتر 3-3 بیشتر شود خروجے	ج در حالتی که فلو از مقدا				
lod	Low Flow Alarm	_ى فعال مىشود.	ر پارامتر 4-3 کمتر شود خروجی	هو از مقدا کمل کر کالتی که فلو از مقدا				
<u>≥</u>	Flow Out of Range	ىروجى فعال مىشود.	پارامتر 3-3 و 4-3 خارج شود خ	م. ۲۰ زمانی که فلو از محدوده				
InC	System is OK	روشن است.	چ خطایی نداشته باشد خروجی	ن ^۱ در حالتی که دستگاه هی				
al (Volumo Dulso	ر 3-7) يک پالس به	ور مقدار مشخصی از مایع (پارامت	بې <u>کې</u> در این حالت به ازای عبر				
igit		د.	ں خروجی دیجیتال ارسال میشو	م م بر روی علول پارامتر 6-3 بر روی				
- -	Total 1 Limit	شده برای Total	Totaliz مربوطه از مقدار تعیین م	ره. ۲۹ در صورتی که مقدار Zer				
ς	Total 2 Limit	شن میشود.	د. ۲۰۰۰ Limit واقع در سربرگ Setting. بیشتر باشد خروجی روشن میشود. ۲۰۰۰					
	Batch Filling Valve	للحروجي براي باز كردن شير كنترلي سيستم پركن اتوماتيك عمل ميكند.						
2.2. Digital Out	Not Forced		تحرك دربت فريح					
3-2- Digital Out Force	Force to OFF		ں کردن دستی	الحريف السني حروجي درجية ال				
10100	Force to ON		کردن دستی	روشن				
3-3- Digital Out	0.0~999999.0		11.					
High Limit	Liter/Hour		بيال	على بار براي عملتره حروجي دي				
3-4- Digital Out	0.0~999999.0		II:.~					
Low Limit	Liter/Hour		ايجينان	حتا پايين براي عملكرا خروجي ر				
3/4-5- Digital Out	10~6550.0		11" ~ ~.	, a. Hystersis all lua.				
Hystersis	Liter/Hour		ومبى ديجيتان	معتدر فأحير الالعادية البراي حرو				
3-6- Digital Out	1~1300 [120*uSec]	نواز را عرض بالسر الجاد شده در خروجی درجی تال						
Pulse width			((()					
3-7- Digital Out Volume/Pulse	0.01~100000.0 cc		الس بر حسب mLiter	تنظیم حجم عبوری به ازای هر پا				

🛈 ولتاژ خروجي ديجيتال 24VDC و حداکثر جريان مجاز أن 500mA ميباشد.

3-Digital Output2 Setting تنظیمات خروجی دیجیتال اول در زیر منوی Output2 Setting
 قابل انجام است.

bigital Inputs Setting دیجیتال که بخشیمات ورودی های دیجیتال

از ورودیهای دیجیتال جهت صفر کردن مقادیر Totalizerها، ثابت نگهداشتن آنها، متوقف کردن اندازه گیری فلو و فعال یا غیر فعال کردن PID کنترلر استفاده میشود. تنظیمات این بخش از طریق زیر منوی Digital Inputs Setting قابل انجام میباشد.

A	1	2		3	4-Menu	
Ð		5- [Digita	I Inputs Setting		
Parame	eter	Range	Des	scription		
		Disable	ں دیجیتال غیر فعال			
		Totalzer 1 Reset		_*	صفر شدن Totalizer شماره یک	
		Totalizer 2 Reset	، Totalizer شماره دو**		صفر شدن Totalizer شماره دو	
		Totalizer 1&2 Reset	دن همزمان Totalizer شماره یک و دو***		صفر شدن همزمان Totalizer	
5-1-Diai	tal Input-1 Mode	Totalizer 1 Hold	، داشتن Totalizer شمارہ یک		ثابت نگه داشتن Totalizer شم	
o i bigi		Totalizer 2 Hold		باره دو	ثابت نگه داشتن Totalizer شم	
		Totalizer 1&2 Hold		To	ثابت نگه داشتن هردو tallizer	
		PID Enable	یر فعال کردن کنترلر PID (فقط برای ورودی دیجیتال _) ****		فعال یا غیر فعال کردن کنترلر (شماره یک) ****	
		Batch Filling Start	م با ON شدن ورودی دیجیتال فرآیند Batch Filling شروع میشود ON			
5-2- Dig	gital Input-2 Mode	لت ورودی دیجیتال دوم هم مانند ورودی دیجیتال یک قابل تنظیم میباشد.				

* در صورتی می توان از این طریق Totalizer را صفر کرد که پارامتر 2-7 این اجازه را داده باشد. (بخش ۴.۶۶) ** در صورتی می توان از این طریق Totalizer را صفر کرد که پارامتر 4-7 این اجازه را داده باشد. (بخش ۴.۶۶) *** در صورتی می توان از این طریق Totalizerها را صفر کرد که پارامتر های 2-7 و 4-7 این اجازه را داده باشند. (بخش ۴.۶۶) *** در صورتی که پارامتر1-8 بر روی گزینه Enable By Digital Input تنظیم شده باشد به کار می رود. (بخش ۴.۶۲)

🛈 حداقل ولتاژ تحریک ورودی دیجیتال ۱8VDC با حداقل جریان 5mA میباشد.

ه, ۲, ٤ تنظيمات خروجي سريال Modbus Setting

A	1	2		3	4-Menu
Ð		6- Mo	dbus Settir	ng	
Param	eter	Range		Description	
6.1 Madhus Paud Data		9600, 19200, 38400, 57600,		Modbus Iduit Landa Illimiture	
0-1-1010		115200, 230400, 460800, 921600			
6-2- M	odbus Data Mode	8bit, No Parity, 2Stop			پارامترهای ارتباطی Modbus
62 M	odbus Nodo Addross	0~31		روتكل	شمارهٔ گره در ارتباط سریال با پ
0-3-101	oubus noue Audress				Modbus

آدرس پارامترهای ارتباط سریال در بخش ۶ (پیوست A) آمده است.

Totalizers Setting توتالایزرها تنظیمات توتالایزرها

			3 4-Menu					
Ð		7- Totalizers Setting						
Parameter	Range Description							
7-1- Totalizer 1 Unit	ر: میلی لیتر / لیتر / متر مکعب ml(1DP) / Liter(1DP) / m3(3DP)				واحد تو			
	OFF(Cannot Reset)	در این حالت توتالایزر هیچوقت صفر نمیشود.					
	Decet	in Satting Daga	ارامتر Reset Totalizer 1 در	توتالایزر با استفاده از پ	ाःस			
	Reset III Setting Fage		ع. سربرگ Setting صفر میشود.					
7 2 Total 1 Pasat Mada	Reset	With Digital In.	د. ۲۰ توتالایزر با استفاده از ورودی دیجیتال* صفر میشود.					
	Posot	in Sott & Dia In	با هر دو حالت قبلی ریست	در این حالت توتالایزر	ر کردر			
	Reset in Sett. & Dig. In.			مىشود.	ن توتاً			
	Docot	onlimit	مفر شدن توتالايزر با فرارسيدن حد تنظيم شده به					
	Reset	OITEITIIL	عنوان Totalizer Limit در سربرگ Setting					
7-3- Totalizer 2 Unit		Nr **	Totalizer1					
7-4- Total 2 Reset Mode	این پارامترها همایند TU(all2ciT تنظیم میشود.							

*در صورتی مقدار توتالایزر صفر میشود که پارامتر Digital Input Mode در زیر منوی Digital Input Setting واقع در سربرگ Menu بر روی Totalizer Reset تنظیم شده باشد. (بخش 2)

A	1		2	3 4-Mer		4-Men	u
Ð			8- PID	Cont	roller Setting		
Param	ieter	Rai	nge	Des	cription		
		Disa	able			غير فعال	حالت
8-1- PI[D Mode	Alw	ays Enable			هميشه فعال	عملكرد
		Enable By Digital Input		لر فعال در صورت ON بودن ورودی دیجیتال*			كنترلر
8-2- Pl	D Gain(P)	0.0	01~65.000				
8-3- PI	D Integral(i)	0.0	0~650.00 Sec	سرایب کنترلر PID			ضرایب ک
8-4- Pl	D Derivative(D)	0.0	0~650.00 Sec				
8-5- Pl	D Sample Time	0.1~	-20.0 Sec			ه برداری کنترلر	زمان نمون
8-6- Pl	D Out Min Valve	0~1	00 %			کارہ مار	
8-7- PI	D Out Max Valve	1~1(00 %	عملكرد حروجي دنترلر			بارہ عمید
8-8- Pl	D Out Direction	Incr	emental/decremental		ر به صورت افزایشی/ کاهشی	لكرد خروجى كنترل	جهت عما

PID ب۲,۶,۶ تنظیمات کنترلر PID

«در صورتی با این حالت کنترلر PID فعال میشود که پارامتر Digital Input Mode در زیر منوی Digital Input Setting واقع در سربرگ Menu بر روی PID Enable تنظیم شده باشد. (بخش ۩)

🛈 راهنمای تنظیم کنترلر PID در پیوست B (بخش ۷) همین دفترچه آمده است.

Batch Filling Setting پرکن الت پرکن

فلومترهای الکترومغناطیسی **پریسماتک** میتوانند بدون نیاز به هیچ کنترلر دیگری به طور خودکار با استفاده از قابلیت BatchFilling عملیات پر کردن را کنترل نمایند. عملیات پرکن میتواند به صورت دستی و یا با استفاده از یک ورودی دیجیتال فعال گردد (بخش ۴۰۶۴) و در هر سیکل پرکن برنامهٔ BatchFilling شیر کنترلی سیستم پرکن را به صورت خودکار باز و بسته مینماید. پارامترها و تنظیمات مربوط به سیستم BatchFilling در جدول زیر شرح داده شده است.

		2 3		4-Menu	
Ð		9- Bat	ch Filling Setting		
Paramete	r	Range	Description		
0.1 Manual Force Filling		Filling not Forced	تیک	کارکرد پرکن به صورت اتوما	
7-1-10101100	arrorcernning	Manual Force Filling		تحریک دستی پرکن	
9-2- Auto SP. Correction		Auto Fill Setpoint OFF	سیستم تصحیح خودکار* خاموش		
		Auto Fill Setpoint ON	سيستم تصحيح خودكار روشن		
9-3- Initial Diff. Value		0000 0, 0000 0 ml itor	اری پرکن به پارامتر Next	این مقدار در اولین سیکل ک	
		-7777.7~7777.7 IIILIICI	Filling Setpoint اضافه میگردد.		
9-4- Max F	illing Time	0.0~50.0 Sec	سترین زمان مجاز برای پر کردن هر ظرف**		
9-5- Valve	OFF Time	0.00~7.50 Sec	مان نمونه برداری کنترلر		
9-6- Last F	illing Volume			حجم آخرین ظرف پر شدہ	
9-7- Last D	lifference	Last Fillin	اختلاف بين آخرين مقدار Next filling Setpoint و g Volume		
9-8- Next F	Filling Setpoint		ه	مقدار Setpoint اصلاح شد	
9-9- Last F	illing Time		مدت زمان پر شدن آخرین ،		

* با فعالسازی "سیستم تصحیح خودکار"، دستگاه پارامتر Next Filling Setpoint را با پارامتر Last Filling Volume مقایسه کرده و در صورت وجود هر گونه اختلافی بین این دو خطای بوجود آمده را با تغییر Next Filling Setpoint جبران می سازد. ** در صورتی که زمان پر کردن از این حد تجاوز نماید به معنی آن است که دبی پایین تر از حد انتظار است و یا مخزن پرکن خالی شده است در این حالت فرآیند پر کردن متوقف می شود و خطای Low Flow Alarm فعال می شود.

A	1	2		3		4-Menu	
Ð		5- Calibration & EPD Setting					
Paramete	r	Range	Description				
10-1- Calibration Factor 0.0000~9999.9			م تصحیح فلو (این ضریب در عدد فلوی اندازه گیری شده ضرب				
		0.0000~9999.9999	میشود)				
10-2- Low Cut-off EL. Volt.		0.65525.01/	در صورتی که ولتاژ القا شده روی الکترودها از این میزان کمتر باشد				
		0~05555μν	فلو را صفر در نظر می گیرد. (تنظیم توسط کارخانه)				
10-3-Empty Pipe Det.Enable		0=EPD Disable	غير فعال كردن			*تفخيم خالباه	
		1=EPD Enable		نیص حالی بودن نونه فعال کردن		تسخيص حاني بودن تونه	
10-4-Empt	y Pipe Det.Level	0~9999 mV	طح ولتاژ نشاندهنده خالي بودن لوله (تنظيم توسط كارخانه)				

Calibration & EPD Setting منوی کالیبراسیون

*در صورت فعال بودن این گزینه هنگامی که محصولی داخل لوله نباشد، روی LCD دستگاه هشدار Empty Pipe Detected به معنی خالی بودن لوله نمایش داده می شود و Totalizer ها نیز متوقف می شوند.

Density Table Setting جدول چگالی Density Table Setting

فلومترهای الکترومغناطیسی **پریسماتک** میتوانند علاوه بر اندازه گیری میزان دبی حجمی، دبی جرمی محصول را نیز با توجه به چگالی مشخص شده در جدول زیر محاسبه نمایند. بدین منظور توسط پارامترهای این جدول میتوان چگالی پنج محصول را با نام دلخواه ذخیره و در سربرگ Setting بخش (۴.۴) محصول مورد نظر را انتخاب کرد تا اندازه گیری با توجه به چگالی صورت گیرد.

A	1		2	3	4-Menu		
Ð			5- Densit	5- Density Table Setting			
Paramete	er		Range	Description			
11-1 11-3	11-5	Product	May 10 Charactors		ا، محمد ما:		
11-7 11-9)	Name x			نام معصون		
11-2 11-4	11-6	Product	0 0000~9999 9999		10.000 ILEO		
11-8 11- <i>A</i>	A Contraction of the second seco	Density x	0.0000-7777.7777		چەربى ئەخصون		

Factory Setting کارخانه Factory Setting

A	1	2		3	4-Menu	
Ð		5	- Fac	tory Setting		
Paramete	r	Range	Desc	ription		
12-1-Test T	imer Value	0.1~6500 Hour			مدت زمان سپری شده از تست	
12-2-Test 1	Fimer Setpoint	0.1~6500 Hour		ت	مدت زمان تعیین شده برای تس	
12-3-Test Timer Status		Off				
		ON	فعال/غيرفعال بودن تايمر			

^ه سرویس و نگهداری

فلومتر الکترومغناطیسی **پریسماتک** به نحوی طراحی و ساخته شده است که در شرایط نرمال استفاده، نیازی به نگهداری و مراقبت دائم ندارد. در صورت بروز مشکل پارامترهای خطایابی دستگاه (بخش ۰) را بررسی نمایید.

- اغلب مواقع اندازه گیری ناپایدار خطا در اندازه گیری به دلیل مشکل در سیم ارت به وجود میآید. که در این مواقع ابتدا می ایست از صحت ارت اطمینان حاصل نمود.
 - 🛈 برای تمیز کردن سطح بیرونی دستگاه از موادی استفاده نمایید که به بدنه آسیب نرساند.
- گ گسکتهای کلمپ دو سر سنسور میبایستی به صورت دورهای بررسی شوند و در صورت نیاز تعویض گردند. فواصل زمانی برای هر بار تعویض به دمای کاری و مواد عبوری از داخل خط لوله بستگی دارد.

🔭 پیوست A: آدرس پارامترهای ارتباط سریال RS485 Modbus RTU

1- Display Setting					
Parameter Name	Modbus Address	Format	Туре	Range	
1-1- Flow Unit	7	Uint-16bit	R/W	O= ml/Min 1= ml/Sec 2= Liter/Hour 3= Liter/Min 4= Liter/Sec 5= m3/Hour 6= m3/Min	
1-2- Flow Dot Points	8	Uint-16bit	R/W	0 to 3	
1-3- Flow Direction	9	Uint-16bit	R/W	O= Positive 1= Negative 2= Bi-Directional	
1-4-Flow Damping Time	22	Uint-16bit	R/W	0.1 to 20 Sec	
1-5-Flow Simulation	203.9	Bit	R/W	0= Flow Simulation OFF 1= Flow Simulation ON	
1-6-Simulated Flow Value	580	Int-32bit	R/W	• to ٩٩٩٩٩٩.٩	
1-7-LCD goto Standby time	Save in Display	Unit	1		
1-8-LCD Brightness Percent	Save in Display Unit				
1-9-Change Password	73	Uint-16bit	R/W	0 to 9999	
1-A-Power key Enable	Save in Display Unit				

2- Analog Output Setting

Parameter Name	Modbus Address	Format	Туре	Range
2-1- Anal. Out. Mode	25	Uint-16bit	R/W	0= Off
				1= Flow 0-20 mA
				2= Flow 4-20 mA
				3= PID 0-20 mA
				4= PID 4-20 mA
2-2- Anal. Out. Force	26	Uint-16bit	R/W	O= No Force
				1= Force to 0 mA
				2= Force to 1 mA
				20= Force to 19 mA
				21= Force to 20mA
2-3- An. Out Min Flow	354	Uint-32bit	R/W	0.0 to 999998.0 L/h
2-4- An. Out Max Flow	356	Uint-32bit	R/W	0.0 to 999999.0 L/h
2-5- An. Out Value	231	Uint-16bit	R	0.000 to 20.000 mA
				0=0mA , 65535=20mA
2-6-Analog Out Offset	89	Int-16bit	R/W	-20000 to +20000
				Each 327 Offset Value = 0.1 mA
2-7-Analog Out D.E.C.	209	Uint-16bit	R	0 to 99999
2-8-A. Out Open Loop Alarm	2.8	Bit	R	0= Alarm Disabled
				1= Alarm Enabled
2-9-mA & Totalizer Damping	21	Uint-16bit	R/W	1 to 100

3- Digital Output 1 Setting						
Parameter Name	Modbus Address	Format	Туре	Range		
3-1- Dig. Out1 Mode	41	Uint-16bit	R/W	O= OFF 1= High Flow Alarm 2= Low Flow Alarm 3= Flow Out of Range 4= System is OK 5= Volume Pulse 6= Total 1 Limit 7= Total 2 Limit		
3-2- Dig. Out1 Force	42	Uint-16bit	R/W	O= Not Forced 1= Force to OFF 2= Force to ON		
3-3- Dig Out1 Hi Limit	358	Uint-32bit	R/W	0.0 to 999999.0 L/h		
3-4- Dig Out1 Lo Limit	360	Uint-32bit	R/W	0.0 to 999999.0 L/h		
3-5- Dig Out1 Hysters.	43	Uint-16bit	R/W	1.0 to 6550.0 L/h		
3-6- D.O.1 Pulse Width	44	Uint-16bit	R/W	1 to 1300 *720uSec		
3-7-D.O.1 Volume/Pulse	366	Uint-32bit	R/W	0.01 to 100000.00 mLiter(CC)		
Digital Output1 Status	203.6	Bit	R	0= D.O.1 is OFF 1= D.O.1 is ON		

لیست پارامترهای ارتباط سریال

4- Digital Output 2 Setting					
Parameter Name	Modbus Address	Format	Туре	Range	
4-1- Dig. Out2 Mode	47	Uint-16bit	R/W	O= OFF 1= High Flow Alarm 2= Low Flow Alarm 3= Flow Out of Range 4= System is OK 5= Volume Pulse 6= Total 1 Limit 7= Total 2 Limit	
4-2- Dig. Out2 Force	48	Uint-16bit	R/W	O= Not Forced 1= Force to OFF 2= Force to ON	
4-3- Dig Out2 Hi Limit	362	Uint-32bit	R/W	0.0 to 999999.0 L/h	
4-4- Dig Out2 Lo Limit	364	Uint-32bit	R/W	0.0 to 999999.0 L/h	
4-5- Dig Out2 Hysters.	49	Uint-16bit	R/W	1.0 to 6550.0 L/h	
4-6- D.O.2 Pulse Width	50	Uint-16bit	R/W	1 to 1300 *720uSec	
4-7- D.O.2 Volume/Pulse	368	Uint-32bit	R/W	0.01 to 100000.00 mLiter(CC)	
Digital Output2 Status	203.7	Bit	R	0= D.O.1 is OFF 1= D.O.1 is ON	

5- Digital Inputs Setting					
Parameter Name	Modbus Address	Format	Туре	Range	
5-1- Dig. In1 Mode	53	Uint-16bit	R/W	O= Disable 1= Total1 Reset 2= Total2 Reset 3= Total1&2 Reset 4= Total1 Hold 5= Total2 Hold 6= Total 1&2 Hold 7= PID Enable	
Dig. In1 Status	203.4	Bit	R	0= D.In.1 is OFF 1= D.In.1 is ON	
5-2- Dig. In2 Mode	54	Uint-16bit	R/W	O= Disable 1= Total1 Reset 2= Total2 Reset 3= Total1&2 Reset 4= Total1 Hold 5= Total2 Hold 6= Total 1&2 Hold	
Dig. In2 Status	203.5	Bit	R	0= D.In.2 is OFF 1= D.In.2 is ON	

6- Modbus Setting					
Parameter Name	Modbus Address	Format	Туре	Range	
6-1- Modbus Baud Rate	29	Uint-16bit	R/W	O= 9600 bps 1= 19200 bps 2= 38400 bps 3= 57600 bps 4= 115200 bps 5= 230400 bps 6= 460800 bps 7= 921600 bps	
6-2- Modbus Data Mode	30	Uint-16bit	R/W	O= 8bit,Even,1Stop 1= 8bit,Even,2Stop 2= 8bit,Odd,1Stop 3= 8bit,Odd,2Stop 4= 8bit,None,1Stop 5= 8bit,None,2Stop	
6-3- Modbus Node Add.	31	Uint-16bit	R/W	O to 31	

7- Totalizers Setting						
Parameter Name	Modbus Address	Format	Туре	Range		
7-1- Totalizer1 Unit	57	Uint-16bit	R/W	O= ml (No DP) 1= Liter (1 DP)		
				2= m ³ (3 DP)		
7-2- Total1 Reset Mode	59	Uint-16bit	R/W	O= OFF 1= Setting Page 2= Digital Input 3= Sett. & Dig. In 4= Reset on Limit		
7-3- Totalizer2 Unit	60	Uint-16bit	R/W	O= ml (No DP) 1= Liter (1 DP) 2= m ³ (3 DP)		
7-4- Total2 Reset Mode	62	Uint-16bit	R/W	O= OFF 1= Setting Page 2= Digital Input 3= Sett. & Dig. In 4= Reset on Limit		
Totalizer 1 Value	572	Uint-32bit	R	Depended on Parameters: 7-0		
Totalizer 2 Value	574	Uint-32bit	R	Depended on Parameters: 7-3		
Totalizer 1 Limit	370	Uint-32bit	R/W	Depended on Parameters: 7-0 Range : 0 to 999999999		
Totalizer 2 Limit	372	Uint-32bit	R/W	Depended on Parameters: 7-3 Range : 0 to 999999999		
Totalizer 1 Reset Bit	203.A	Bit	W	1= Totalizer 1 Reset		
Totalizer 2 Reset Bit	203.B	Bit	W	1= Totalizer 2 Reset		

8- PID Controller Setting					
Parameter Name	Modbus Address	Format	Туре	Range	
8-1-PID Enable Mode	33	Uint-16bit	R/W	0= Disable	
				1= Always Enable	
				2= Enable By Dig. In. 1	
8-2-PID Gain (P)	34	Uint-16bit	R/W	0.001 to 65.000	
8-3-PID Integral (I)	35	Uint-16bit	R/W	0.00 to 650.00 Sec	
8-4-PID Derivative(D)	36	Uint-16bit	R/W	0.00 to 650.00 Sec	
8-5-PID Sample Time	37	Uint-16bit	R/W	0.1 to 20.0 Sec	
8-6-PID Out Min Value	38	Uint-16bit	R/W	0 to 100 %	
8-7-PID Out Max Value	39	Uint-16bit	R/W	1 to 100 %	
8-8-PID Out Direction	2.2	Bit	R/W	O= Incremental	
				1= Decremental	
PID Setpoint	388	Uint-32bit	R/W	0.0 to 999999.9 Liter/Hour	
PID Loop Output	223	Uint-16bit	R	0.00 to 100.00 %	
				0=0% , 65535=100%	
PID Manual Value	40	Uint-16bit	R/W	0 to 100 %	

9- Batch Filling Setting					
Parameter Name	Modbus Address	Format	Туре	Range	
9-1-Manual Force Filling	245.0	Bit	R/W	O= Filling not Forced	
				1= Manual Force Filling	
9-2-Auto SP.Correction	5.0	Bit	R/W	0= Auto Fill Setpoint OFF	
				1= Auto Fill Setpoint ON	
9-3-Initial Diff.Value	402	Int-32bit	R/W	-9999.9 to 9999.9	
				mLiter(cc)	
9-4-Max Filling Time	400	Uint-32bit	R/W	0 to 99.9 Sec	
9-5-Valve Off Time	66	Uint-16bit	R/W	0 to 9.99 Sec	
9-6-Last Filling Volume	592	Uint-32bit	R	0 to 9999999.9 mLiter(cc)	
9-7-Last Difference	594	Int-32bit	R	-999999.9 to 999999.9	
9-8-Next Filling Setpoint	596	Uint-32bit	R	0 to 9999999.9 mLiter(cc)	
9-9-Last Filling Time	600	Uint-32bit	R	0 to 999.99 Sec	

9- Batch Filling Setting

10- Calibration & EPD Setting Parameter Name Format Туре Range Modbus Address 10-1-Calibration Factor Uint-32bit 374 R/W 0 to 9999.9999 10-2-Low Cut-off EL.Volt. Uint-16bit 0 to 65535 16 R/W 0= EPD Disable 10-3-Empty Pipe Det.Enable R/W 23.0 Bit 1= EPD Enable 0 to 9999 10-4-Empty Pipe Det.Level 18 Uint-16bit R/W

11- Density Table Setting					
Parameter Name	Modbus Address	Format	Туре	Range	
11-1-Product 1 Name	100	ASCCI(US)	R/W	Max 10 Characters	
11-2-Product 1 Density	410	Uint-32bit	R/W	0 to 9999.9999	
11-3-Product 2 Name	105	ASCCI(US)	R/W	Max 10 Characters	
11-4-Product 2 Density	412	Uint-32bit	R/W	0 to 9999.9999	
11-5-Product 3 Name	110	ASCCI(US)	R/W	Max 10 Characters	
11-6-Product 3 Density	414	Uint-32bit	R/W	0 to 9999.9999	
11-7-Product 4 Name	115	ASCCI(US)	R/W	Max 10 Characters	
11-8-Product 4 Density	416	Uint-32bit	R/W	0 to 9999.9999	
11-9-Product 5 Name	120	ASCCI(US)	R/W	Max 10 Characters	
11-A-Product 5 Density	418	Uint-32bit	R/W	0 to 9999.9999	

12-Factory Setting					
Parameter Name	Modbus Address	Format	Туре	Range	
12-1-Test Timer Value	608	Uint-32bit	R	0 to 9999.9	
12-2-Test Timer Setpoint	4	Uint-16bit	R	1 to 65000	
12-3-Test Timer Status	2.0	Bit	R	O= Test Counter Off 1= Test Counter ON	

لیست پارامترهای ارتباط سریال

HART Setting					
No.	Name	Modbus Address	Format	Туре	Range
1	HART Baud Rate	32	Uint-16bit	R/W	0= 9600 bps 1= 19200 bps 2= 38400 bps 3= 57600 bps 4= 115200 bps 5= 230400 bps 6= 460800 bps 7= 921600 bps
2	HART Data Mode	27	Uint-16bit	R/W	0= 8bit,Even,1Stop 1= 8bit,Even,2Stop 2= 8bit,Odd,1Stop 3= 8bit,Odd,2Stop 4= 8bit,None,1Stop 5= 8bit,None,2Stop
3	HART Node Add.	28	Uint-16bit	R/W	0 to 31

Alarm List & Addresses(Bit)						
No.	Name	Address	Туре	Solution		
1	Digital Output 1 Pulse Overlap	227.0	R	Increase "3-6-D.O.1 Volume/Pulse" and/or Decrease "3-5- D.O.1 Pulse Width"		
2	Digital Output 2 Pulse Overlap	227.1	R	Increase "4-6-D.O.1 Volume/Pulse" and/or Decrease "4-5- D.O.1 Pulse Width"		
3	Micro Controller 2 Read Error	227.2	R			
4	Test Timer Timeout!!!	227.3	R	Call to Control System Co.		
5	Totalizer 1 Reset Inhibited	227.4	R	Change "7-1-Total1 Reset Mod"Parameter		
6	Totalizer 2 Reset Inhibited	227.5	R	Change "7-3-Total2 Reset Mod"Parameter		

V پیوست B: تنظیم کنترلرهای PID

۷٫۱ تئوری PID

کنترل تناسبی- انتگرالی- مشتقی (PID) متداولترین کنترلری است که در حال حاضر در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد. بخشی از محبوبیت کنترلرهای PID بدلیل عملکرد مناسب آنها در طیف وسیعی از شرایط کاری و بخش دیگری هم از سادگی عملکرد آن ناشی میشود که به مهندسان اجازه میدهد به سادگی با آنها کار کنند.

کنترلر PID همانطور که از نامش پیداست شامل سه ضریب تناسبی، انتگرالی و مشتق گیر میباشد که کاربر برای دستیابی به عملکرد بهینه میتواند آنها را تغییر دهد. در این مقاله سیستمهای حلقه بسته، تئوری کنترلر PID کلاسیک، روشهای مختلف تنظیم کنترلرهای PID، اثر تنظیم یک سیستم کنترل بر پاسخ سیستم حلقه بسته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

۷٫۲ اثر عملیات کنترلی انتگرالی و مشتقی بر عملکرد سیستم

دراین بخش به بررسی اثرات عمیات کنترلی انتگرالی و مشتقی بر عملکرد سیستم می پردازیم. در اینجا تنها سیستمهای ساده را در نظر می گیریم تا بتوان این اثرات را بر عملکرد سیستم به وضوح مشاهده کرد.

۷,۲,۱ عمل کنترل انتگرالی

در کنترل تناسبی که تابع تبدیل آن فاقد عامل انتگرالگیری است، در پاسخ به ورودی پلهای، خطای حالت ماندگار یا آفست وجود دارد. با منظور کردن عمل کنترل انتگرالی در کنترل کننده میتوان این افست را حذف نمود.

در کنترل انتگرالی یک دستگاه سیگنال کنترل، یعنی سیگنال خروجی کنترل کننده، در هر لحظه با مساحت زیر منحنی سیگنال خطا تا آن لحظه برابر است. در این حالت سیگنال کنترل (u(t) حتی در زمانی که سیگنال خطا (e(t) صفر است میتواند مقداری غیر صفر داشته باشد. چنین چیزی در کنترل کنندهٔ تناسبی ممکن نیست، زیرا برای غیر صفر بودن سیگنال کنترل باید سیگنال خطا غیر صفر باشد. (وجود سیگنال خطای غیر صفر در حالت ماندگار نشانهٔ وجود آفست است).

توجه کنید که کنترل انتگرالی، در عین حذف افست یا خطای حالت ماندگار، میتواند به پاسخ نوسانی با دامنهٔ کاهشی و حتی افزایشی منجر شود، که هر دو معمولاً نامطلوب هستند.

۷,۲,۲ عمل کنترل مشتقی

افزودن کنترل کنندهٔ مشتقی به کنترلر تناسبی روشی برای دستیابی به کنترلری با حساسیت زیاد است. یکی از مزایای کنترل کنندهٔ مشتقی این است که به آهنگ تغییر سیگنال خطا پاسخ میدهد و میتواند قبل از بزرگ شدن بیش از اندازهٔ خطا، اصلاح قابل توجهی بوجود آورد. پس کنترل کنندهٔ مشتقی خطا را پیشبینی کرده، عمل تصحیح زود هنگام را انجام میدهد و به این ترتیب بر پایداری سیستم میافزاید.

اگر چه کنترل مشتقی اثر مستقیمی بر خطای حالت ماندگار ندارد، ولی با افزودن میرایی به سیستم اجازه میدهد بهرهٔ K_p بزرگتری انتخاب شود و این بهرهٔ بزرگتر دقت حالت ماندگار را بهتر میکند. چون کنترل مشتقی بر اساس آهنگ تغییر

تنظیم کنترلرهای PID

سیگنال خطا عمل میکند نه خود سیگنال خطا، هرگز به تنهایی به کار نمیرود. کنترل مشتقی همیشه همراه با کنترل تناسبی و یا کنترل تناسبی- انتگرالی به کار میرود.

۳,۲,۳ عمل کنترل تناسبی- انتگرالی – مشتقی ترکیب عملهای کنترلی تناسبی، انتگرالی و مشتقی کنترلر تناسبی، انتگرالی- مشتقی را بوجود می آورد. این عمل ترکیبی از مزایای تمامی سه کنترل کننده را یکجا در خود دارد. معادلهٔ کنترل کنندهٔ تناسبی- انتگرالی- مشتقی عبارتست از:

$$u(t) = k_p \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right)$$
(1)

۷٫۳ روشهای تنظیم کنترلر PID

فرآیند تنظیم ضرایب بهینه برای I،P و D به منظور دستیابی به پاسخ ایدهآل از یک سیستم کنترل تنظیم کنترلر نامیده میشود. برای این کار روشهای مختلفی وجود دارد که در این مقاله سعی شده است روش آزمایش، خطا و روش زیگلر نیکولز توضیح داده شود.

۷,۳,۱ روش آزمایش-خطا

ضرایب کنترلر PID میتواند از طریق آزمایش و خطا بدست آید. زمانی که یک مهندس اثر ضرایب کنترلر را در پاسخ نهایی سیستم درک کرده باشد تنظیم کنترلر نسبتاً ساده میشود. در این روش ابتدا ضرایب I و D برابر صفر قرار داده میشود و ضریب تناسبی "P" به آرامی افزایش داده میشود تا خروجی سیستم شروع به نوسان کند. زمانی که ضریب تناسبی افزایش داده میشود، عملکرد سیستم سریعتر میشود ولی میبایست مراقب بود که سیستم ناپایدار نشود. زمانی که P طوری تعیین شد که پاسخ خواسته شده با سرعت عملکرد مورد نظر حاصل شد، ضریب انتگرالی I افزایش داده میشود تا نوسانها متوقف شود. جملهٔ انتگرالی خطای حالت ماندگار را کاهش میدهد ولی از طرف دیگر باعث افزایش میشود تا نوسانها متوقف شود. جملهٔ انتگرالی خطای حالت ماندگار را کاهش میدهد ولی از طرف دیگر باعث افزایش فراجهش (Overshoot) میشود. لازم به ذکر است که همیشه برای دستیابی به پاسخ سریع وجود مقداری فراجهش ضروری است. از جملهٔ انتگرالی برای دستیابی به حداقل خطای حالت ماندگار استفاده میشود. زمانی که ضرایب P و I سرعت رسیدن پاسخ خواسته شده با سرعت و دقت مورد نظر تستیابی به پاسخ سریع وجود مقداری فراجهش سرعی رسیدن پاسخ خواسته شده با سرعت و دقت مورد نظر تنظیم شدند، ضریب مشتق گیر افزایش داده میشود تا نواجهش رای دستیابی به پاسخ خواسته تعیین شده افزایش یابد. افزایش ضریب مشتق گیر باعث کاهش فراجهش شروری است. از جملهٔ انتگرالی دار می دق مروری است. از جملهٔ انتگرالی برای دستیابی به حداقل خطای حالت ماندگار استفاده میشود. زمانی که ضرایب P و I مروری دستیابی به پاسخ خواسته شده با سرعت و دقت مورد نظر تنظیم شدند، ضریب مشتق گیر افزایش داده میشود تا مروری دستیابی به پاسخ خواسته شده با سرعت و دقت مورد نظر تنظیم شدند، ضریب مشتق گیر افزایش داده میشود تا مروری میدهد ضریب تناسبی بدون ناپایدار شدن خروجی بالاتر انتخاب شود ولی میتواند سیستم دار بر ماین باده میشود می ناخواسته بسیار حساس کند. برای جلوگیری از تاثیر نویزهای ناخواستهٔ حاصل از اندازه گیری متغیر کنترل بر مقدار جملهٔ ناخواسته بسیاری از موارد جملهٔ مشتق گیر را همراه با یک فیلتر به کار میبرند. در هر حال بیشتر اوقات، مهندسان نیززمند مصالحه بین یک مشخصه با مشخصهٔ دیگر به منظور دستیابی به موارد خواسته شده می بشدد.

	e		J. J		
Gain Increase	Rise Time	OverShoot	Settling Time	Steady-State Error	
K _p	•		Small Change	▼	
Ki	-			Great Reduce	
K _d	Small Change	•	-	Small Change	
جدول ۱) اثر تغییر ضرایب PID بر عملکرد سیستم کنترلی (در این جدول K _i =K _p /T _i)					

در جدول (۱) اثر هر یک از ضرایب کنترلر PID بر عملکرد سیستم نمایش داده شده است.

نمودارهای شکل (۱) اثرات تغییر ضرایب را در پاسخ سیستم کنترلی نمایش میدهند.



۷,۳,۲ روش اول زیگلر-نیکولز

در این روش پاسخ دستگاه به ورودی پلهٔ واحد را به طور تجربی، به صورت نشان داده شده در شکل(۲) مییابیم. در بسیاری از سیستمهای صنعتی (سیستمهایی که در تابع تبدیل آنها نه انتگرال گیر وجود دارد و نه قطبهای مزدوج مختلط غالب) پاسخ پله به صورت یک منحنی S شکل، همانند منحنی شکل(۲) خواهد بود. اگر پاسخ به صورت منحنی S شکل نباشد، این روش را نمی توان به کار برد. این منحنی پاسخ پله را می توان به صورت تجربی و یا با شبیه سازی دستگاه به دست آورد.



منحنی S شکل را می توان با دو پارامتر مشخص نمود، زمان تاخیر L و ثابت زمانی T. زمان تاخیر و ثابت زمانی با رسم خط مماس در نقطهٔ عطف منحنی S شکل، و یافتن محل برخورد آن با محور زمان و خط C(t)=K مطابق شکل(۲) تعیین می شود. زیگلر و نیکولز پیشنهاد می کنند مقادیر T_i،Kp و T_a بر اساس فرمول های جدول (۲) انتخاب شوند.

T _d	Ti	K _p	نوع کنترل کننده	
0	~	T/L	Р	
0	L/0.3	0.9T/L	PI	
0.5L	2L	1.2T/L	PID	
جدول۲) تنظیم کنترلر PI ، P و PID با استفاده از روش اول تنظیم زیگلر- نیکولز				

۷,۳,۳ روش دوم زیگلر-نیکولز

روش دوم قواعد تنظیم زیگلر-نیکولز یک روش محبوب دیگر برای تنظیم کنترلرهای PID میباشد. این روش تقریباً شبیه به روش آزمایش-خطا میباشد که در آن ضرایب ا و D برابر صفر قرار داده میشود و ضریب P به تدریج افزایش داده میشود تا اینکه سیستم شروع به نوسان نامیرا کند. زمانی که نوسان شروع شد ضریب بحرانی K_u و پریود نوسانها P^u اندازه گیری میشود. سپس ضرایب P^I، ا و D بر اساس موارد نشان داده شده در جدول (۳) تنظیم میشوند.

Control	Р	Ti	T _d	
Р	0.5K _u	-	-	
PI	0.45K _u	P _u /1.2	-	
PID	0.6K _u	P _u /2	Pu/8	
جدول۳) تنظیم کنترلر PI PI و PID با استفاده از روش دوم تنظیم زیگلر- نیکولز				

روش تنظیم اتوماتیک Relay based یک روش ساده برای تنظیم کنترل کنندههای PID است که از سعی و خطا جلوگیری می می مای می ایک او می می می ماند.

 دشواریهای تنظیم: زمانی که شما در مورد تنظیم کنترلرهای PID توسط مهندسین کنترل صحبت می کنید، به قواعد زیگلر-نیکولز و روش نوسان نهایی میرسید. در این موقع است که مهندسین خواهند گفت: "بله، روش تنظیم زیگلر-نیکولز، ما از این روش استفاده کردیم و سیستم به طرز نا مشخصی شروع به نوسان کرد، استراتژی نامناسبی است. علاوه بر این وقتی هم که با این روش تنظیم انجام شد پاسخ سیستم به طور کلی نوسانی است."

با توجه به اینکه روش تنظیم زیگلر-نیکولز روش خسته کننده و در برخی از موارد خطرناک است و بیشتر اوقات نوسان سیستم با سرعت بسیار کمی میرا میشود، این سوال بوجود میآید که چرا این روش اغلب به عنوان تنها روشی شناخته میشود که مهندسین ابزار دقیق با آن آشنایی دارند، و یا اینکه آیا اصلا استفاده از این روش مزایای قطعی دارد یا خیر؟

در واقع روش تنظیم زیگلر-نیکولز که در آن Gain کنترلر به روش تجربی تعیین می گردد تا فقط سیستم را از حالت ناپایدار خارج نماید شکلی از تعیین مدل ریاضی سیستم به روش تجربی است. تمامی روشهای تنظیم شامل یک جزء شناسایی مدل میباشد، ولی روشهای محبوبتر آنهایی هستند که این بخش را با سادگی و دقت بیشتری تقریب بزند. مهندسان پس از سالیان متمادی استفاده از کنترلرهای PID به این فکر افتادند که یک روش خودکار برای بدست آوردن ضرایب کنترلر PID تدوین نمایند. این روش به Relay Feedback موسوم شده است و در بسیاری از تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد.